

Dílenský pojízdný zvedák TA287

Technické parametry

nosnost: 3 t

min./max. pracovní výška: 89 - 457 mm

hmotnost: 35 kg.

Upozornění

Než začnete používat zařízení, pečlivě si prostudujte tento návod k obsluze. Zařízení slouží ke zvedání automobilů a strojních součástí při opravách.

- Zvedák nikdy nepřetěžujte
- Zvedák používejte pouze na pevném a rovném podkladu
- Při zdvihání se zvedákem nepojíždějte
- Neseřizujte pojistný ventil
- Zvedák nevystavujte rázovému dynamickému zatížení

Před použitím

Před každým použitím zvedáku zkontrolujte, zda-li nejsou poškozené některé části zvedáku a pokud ano, okamžitě vyřadte takovýto zvedák z provozu, kontaktujte příslušné autorizované servisní středisko.

Obsluha

Zdvihání:

Vložte tyč do sedla a zajistěte šroubem. Otočte rukojetí po směru hodinových ručiček do polohy utazeno. Ručně a opakovanými pohyby pumpujte tyčí, dokud se nezačne stoupat rameno zvedáku. Směřujte střed misky ramena na místo předpokládaného zdvihacího bodu před vlastním zdviháním břemena. Stejným pohybem tyče či pedálu, zvedněte do požadované výšky.

Spouštění: Otočte velmi citlivě rukojetí proti směru hodinových ručiček než rameno zvedáku začne pomalu klesat. Pohyb zastavíte otočením rukojeti zpět do polohy utazeno po směru hodinových ručiček

Údržba

- Veškeré pohyblivé části udržujte v čistotě a pravidelně namažte tukem.
- Pro doplňování oleje, použijte pouze hydraulický olej. Použití brzdové kapaliny, motorového nebo jiného oleje je zakázáno a může poškodit těsnící komponenty.

Doplnění / výměna oleje

Zvedněte zvedák do maximálního zdvihu. Vyšroubujte zátku plnicího otvoru na vrchní válcové části hydraulického agregátu. Doplněte hladinu oleje cca 1 cm pod úroveň vrchního okraje plnicí zátky hydraulickým oleje OT-HP3 (Paramo). Zašroubujte zpět zátku plnicího otvoru a spusťte zvedák dolů.

Možné poruchy a jejich odstranění

Zvedák nezvedá	<ul style="list-style-type: none">• Spouštěcí ventil není uzavřen.• Překročení nosnosti zvedáku.	<ul style="list-style-type: none">• Zavřete ventil.• Odstraňte přetížení.
Špatný výkon při zvedání	<ul style="list-style-type: none">• Zavzdušněný systém.• Nízká hladina oleje.	<ul style="list-style-type: none">• Zvedněte do max. zdvihu, odšroubujte zátku plnicího otvoru a spusťte do min.• Doplněte olej kap. nahore.